

Bedienungsanleitung

Funk-Steckdose

Zwischenstecker McPower

„Comfort“

max. 3680 W, max. 70 m, IP44, 230 V



Info zum Außeneinsatz

Sender und Empfänger dürfen nicht in stehendem Wasser, beispielsweise in Pfützen, liegen. Der Sender ist nicht wasserdicht, sondern lediglich spritzwassergeschützt. Achten Sie daher darauf, dass sich in seiner unmittelbaren Umgebung keine Wasseransammlungen bilden können. Das Produkt sollte grundsätzlich erhöht und senkrecht an einer Wand montiert werden, um einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit zu gewährleisten. Überprüfen Sie Sender und Empfänger regelmäßig auf mögliche Beschädigungen. UV-Strahlung sowie allgemeine Witterungseinflüsse können im Laufe der Zeit sowohl die Gummidichtungen als auch das Grundmaterial beeinträchtigen.

Batterie einlegen

Öffnen Sie das Gehäuse an der unteren Stirnseite vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher, indem Sie es behutsam aufklipsen. Legen Sie anschließend die CR2032-Batterie so ein, dass der Minuspol nach unten zur grünen Platine zeigt und der Pluspol (+) nach oben in Richtung der rückseitigen Abdeckung ausgerichtet ist. Falls vorhanden, entfernen Sie vor der ersten Nutzung lediglich den Kunststoff-Trennstreifen zur Batterieschonung.

TECHNISCHE DETAILS - STECKDOSE

Betriebsspannung:	230 V / 50 Hz
max: Schaltleistung:	3680 W
Frequenz:	433,92 MHz
Reichweite:	bis zu 70 m (Freifeld)
Durchmesser:	43,5 mm
Tiefe:	71 mm
Ein-/Ausschalter:	ja
LED-Funktionsanzeige:	ja
Überlastschutz:	ja
Überlastungsschutz:	ja
Schutzart:	IP44

VORBEREITUNG DES SENDERS ZUR ERSTEINRICHTUNG DER KOMPONENTEN (KOPPELN)

Bevor die Komponenten erstmals verwendet werden können, müssen Sender und Empfänger einmalig miteinander gekoppelt werden. Dieser Vorgang dauert nur wenige Sekunden und bleibt nach erfolgreicher Durchführung dauerhaft bestehen. Folgen Sie hierzu der Anleitung „Anlernen/ Koppeln“ auf Seite 3. Setzen Sie anschließend die CR2032-Batterie gemäß Abbildung 3 auf Seite 3 in den Sender ein. Achten Sie darauf, dass sich zwei oder mehr zu installierende Empfänger während des Koppelvorgangs in einem Mindestabstand von 90 cm zueinander befinden. Die Funkverbindung ist mit einem 24-Bit-Schlüssel codiert und somit gegen unbeabsichtigtes Anlernen oder Bedienen durch fremde Geräte – beispielsweise in Nachbarumgebungen – geschützt. Gleichzeitig verringert die gesicherte Übertragung die Wahrscheinlichkeit von Signalstörungen. Koppeln Sie alle Komponenten zunächst nebeneinander liegend, bevor Sie diese endgültig installieren. Der Sender kann wahlweise verschraubt oder mittels Klebepad befestigt werden; für eine Verschraubung müssen die erforderlichen Bohrungen in der rückseitigen Abdeckung selbst vorgenommen werden.

PFLEGEHINWEISE

- Nur mit einem weichen Tuch und neutralem Reinigungsmittel säubern. • Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol oder • Reinigungsmitteln, die Aceton, Schwefel, Beryllium, Ammoniak oder andere Lösungsmittel enthalten. • Vermeiden Sie mechanischen Druck und starke Verschmutzung.

ANLERNEN / KOPPELN VON SENDERN UND EMPFÄNGER

Legen Sie zunächst die Batterie mit korrekter Polung in den jeweiligen Sender ein (siehe Abb. 3). Halten Sie anschließend den Ein/Aus-Schalter des Empfängers für etwa drei Sekunden gedrückt. Nach dieser Zeit beginnt die Indikator-LED zu blinken und signalisiert damit den aktiven Anlernmodus. Hinweis: Im Werkszustand befindet sich der Empfänger direkt nach dem ersten Einstecken automatisch im Anlernmodus; die LED blinkt in diesem Fall ebenfalls.

Die Indikator-LED blinkt für ungefähr zwölf Sekunden. Innerhalb dieses Zeitfensters können neue Sender – beispielsweise ein Magnetkontakt – angelern werden. Pro Empfänger lassen sich bis zu zehn Sender koppeln. Drücken Sie während der Blinkphase den EIN/1-Taster am Sender für etwa drei Sekunden und lassen Sie ihn los, sobald die LED am Empfänger dauerhaft leuchtet. Ein hörbares Klicken der Steckdose bestätigt die erfolgreiche Kopplung. Anschließend sollte das Schalten über den Sender zuverlässig funktionieren. Die Verbindung bleibt auch bei einem Stromausfall dauerhaft erhalten. Dieses Vorgehen gilt gleichermaßen für andere Sendekomponenten, wie etwa eine Fernbedienung.

Das Ablernen eines Magnetkontakts erfolgt in ähnlicher Weise. Versetzen Sie den Empfänger erneut in den Anlernmodus und halten Sie während dieser Zeit den AUS/0-Taster am Sender länger als drei Sekunden gedrückt. Die Indikator-LED am Empfänger erlischt; damit ist die bestehende Verbindung dauerhaft aufgehoben.

Bitte beachten Sie, dass Baustoffe wie Stahlbeton, Stein oder Glas sowie andere Funksignale die Reichweite der Funkverbindung verringern können.

Werksrückstellung des Empfängers (Löschen aller gekoppelten Sender)

Um den Empfänger auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle gekoppelten Sender zu löschen, halten Sie die Anlernertaste für etwa drei Sekunden gedrückt, bis die Indikator-LED zu blinken beginnt. Lassen Sie die Taste kurz los und drücken Sie sie anschließend erneut, bis sich der Empfänger ausschaltet. Der Werksreset ist damit erfolgreich abgeschlossen; alle zuvor gespeicherten Verbindungen wurden gelöscht. Im Sender selbst werden keine Daten gespeichert, entsprechend müssen dort auch keine Einstellungen zurückgesetzt werden. Leuchtet oder blinkt die Batteriezustandsanzeige des Senders, ist die eingesetzte Batterie (CR2032) umgehend auszutauschen.

DE: Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

EN: A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:

FR: Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:

ES: Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

<http://ettgroup.de/product/1451760>



SICHERHEITSHINWEISE

- Nur bestimmungsgemäß als Zwischenstecker verwenden; maximale Last 3680 W / 16 A nicht überschreiten.
- Schutzart IP44: spritzwassergeschützt, jedoch nicht in stehendem Wasser oder unter direktem Wasserstrahl betreiben.
- Steckdose stets senkrecht und erhöht positionieren; keine Wasseransammlungen in der Umgebung zulassen.
- Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden prüfen; bei Defekten nicht weiter benutzen.
- Keine Veränderungen, Umbauten oder Modifikationen am Produkt vornehmen.
- Nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwenden.
- Kinder fernhalten; Bedienung nur durch eingewiesene Personen.
- Keine Gegenstände in Öffnungen stecken; mechanische Belastungen vermeiden.
- Funkreichweite kann durch Stahlbeton, Metall oder Glas eingeschränkt sein.
- Bei Reinigung oder Wartung vom Stromnetz trennen; keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen oder Fehlfunktionen sofort außer Betrieb nehmen.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten am Gerät dürfen ausschließlich von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

ENTSORGUNGSHINWEISE

Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden

- Papier in der Papiertonne
- Kunststoffe im gelben Sack
- Glas im Altglas-Container

WEEE-Entsorgungshinweis

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.

Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.