

Zwischenstecker McPower

2x USB, 1x USB-A + 1x USB-C PD20W

TECHNISCHE DETAILS: • Schutzkontakt Steckdose mit max. 16A, Leistung 3680W • 1x USB-A max. 5V/3A - 15W • 1x USB-C 9V/2,22A - 12V/1,67A max. 20W • PowerDelivery • IP20 - nur für den Innenbereich • USB: StandBy Verbrauch weniger als 0,1W • Leistungsaufnahme bei Nulllast gemäß VO (EU) Nr. 2019/1782

SICHERHEITSHINWEISE: Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die Zukunft auf. Der Zwischenstecker dient ausschließlich zum Anschluss elektrischer Geräte an das 230V-Netz sowie zum Laden geeigneter USB-Geräte. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und kann zu Schäden oder Gefahren führen. Der Zwischenstecker darf nicht geöffnet, verändert oder repariert werden; Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen und schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Nässe und Kondenswasser (IP20). Das Typenschild darf nicht entfernt werden, da es wichtige technische Informationen enthält. Arbeiten am 230V-Netz sind lebensgefährlich – schließen Sie das Produkt daher nur an vorschriftsmäßige, geerdete Schutzkontaktsteckdosen an. Verwenden Sie den Zwischenstecker niemals bei sichtbaren Schäden am Gehäuse oder an Steckern. Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen. Achten Sie darauf, dass die maximale Leistungsaufnahme des Zwischensteckers nicht überschritten wird, um Überlastung und Brandgefahr zu vermeiden. Schließen Sie keine Hochleistungsgeräte wie Heizlüfter, Heizstrahler, Klimageräte oder Wasserkocher an, wenn diese die zulässige Last überschreiten könnten. Decken Sie den Zwischenstecker nicht ab und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, da sonst Überhitzungsgefahr besteht. Zwischenstecker dürfen niemals hintereinander geschaltet („gekaskadiert“) werden. Verwenden Sie für die USB-Ausgänge ausschließlich geeignete und unbeschädigte Ladekabel und beachten Sie die maximale Ausgangsleistung. Die USB-Anschlüsse sind nur zum Laden kompatibler Geräte vorgesehen und nicht zum Betrieb von Hochleistungsgeräten über USB. Halten Sie das Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren, da diese elektrische Gefahren nicht einschätzen können. Prüfen Sie den Zwischenstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen und nehmen Sie ihn bei Auffälligkeiten sofort außer Betrieb. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Nichtbeachtung der Anleitung oder durch Änderungen am Produkt entstehen.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE: Das Produkt darf weder technisch noch mechanisch verändert werden, da in diesem Fall die Betriebserlaubnis und die Konformität sofort erlöschen. Das Typenschild oder der Aufdruck darf unter keinen Umständen entfernt werden. Vor jedem Einsatz sollte das Produkt auf mögliche Beschädigungen überprüft werden. Falls Schäden sichtbar sind, muss das Produkt von einem Fachbetrieb geprüft, repariert oder ersetzt werden. Ein beschädigtes oder defektes Produkt darf keinesfalls weiterverwendet werden und muss nach den geltenden Richtlinien entsorgt werden. Bitte achten Sie darauf, dass gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, insbesondere Kleinteile wie Schrauben oder Folien, vor Kindern und Tieren sicher aufzubewahren, da Erstickungsgefahr besteht. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Zweckentfremdung, Nichtbeachtung der Anleitung oder durch Änderungen am Produkt entstehen. Achten Sie darauf, dass das Produkt niemals in der Reichweite von Kindern oder Tieren betrieben, abgelegt oder gelagert wird. Bewahren Sie diese Anleitung unbedingt gut auf und geben Sie sie zusammen mit der Verpackung bei Weitergabe des Produkts weiter. Wir behalten uns Änderungen am Produkt, an der Verpackung oder an der Anleitung vor.

ENTSORGUNG: Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos gemäß der lokalen Vorgaben bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht im Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.



DE: Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

EN: A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:

FR: Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:

ES: Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

<http://ettgroup.de/product/1300668>